Manual del Usuario

Gracias por adquirir los auriculares Bluetooth EP605 de August. Este manual ha sido editado para que se familiarice con las características del producto. Por favor, lea detenidamente estas instrucciones, incluso si ya está familiarizado con productos similares.

Seguridad

Por favor, lea detenidamente las instrucciones de seguridad antes de hacer uso del producto. Le aconsejamos que no desmonte los auriculares EP605 ya que sería peligroso y también anularía la garantía.

Eliminación de desechos

Por favor, asegúrese de que tanto el producto como sus accesorios son eliminados de acuerdo con la directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos) y demás normativa aplicable. Asimismo, también le aconsejamos que consulte la regulación vigente sobre eliminación de residuos con sus autoridades locales.

Atención al cliente

Por favor, no dude en contactar con nuestro departamento de atención al cliente si tiene cualquier duda o problema con el producto:
Tel: +44 (0) 845 250 0586
Correo electrónico: Service@augustint.com

1. Instrucciones de seguridad

■ Almacenamiento y uso

Mantenga este dispositivo alejado de temperaturas extremas.



Mantenga los auriculares alejados del agua o ambientes húmedos.

Nunca exponga los auriculares a la humedad, polvo, aceite o humo.

Evite dejar caer o exponer a los impactos

Nunca ponga el dispositivo en contenedores inestables, ya que esto puede causar daños.



Nunca extruje o roce el dispositivo con objetos punzantes.

■ Mantenimiento



Por favor, limpie el dispositivo con un paño suave.



Nunca limpie el dispositivo con un paño abrasivo, detergente en polvo, alcohol, benceno, propulsores de cualquier tipo o de productos químicos.

2. Características principales

- Auriculares inalámbricos para dispositivos Bluetooth
- Dispositivo manos libres con micrófono integrado
- Puerto Micro USB de carga
- Batería interna recargable
- Rango de alcance de hasta 10m
- Bluetooth 3.0 + EDR (Enhanced Data Rate)

3. Accesorios



1) Cable de carga USB
2) 3 x Adaptadores para los oídos
3) Manual de usuario

4. Partes y funciones



1. Encendido / Play / Pause / Contestar llamadas
2.+: Subir volumen / Siguiente canción
3. -: Reducir volumen / Canción siguiente
4.LED de estado
5.Conexión de carga
6.Micrófono

5. Funciones

5.1 Encender / Apagar

Para encender los auriculares, presione y mantenga pulsado el botón 'Power' hasta que el LED de estado parpadee en azul.

Para apagar los auriculares, presione y mantenga pulsado el botón 'Enter' durante 3 segundos hasta el LED de estado parpadeará rojo y posteriormente el auricular se apagará.

5.2 Conexiones Bluetooth

Para sincronizar los EP605 a un dispositivo, encienda el dispositivo y presione el boton Power durante 5 segundos para entrar en el modo de sincronización. Mientras esté en modo de sincronización, el LED de estado parpadeará en rojo y azul.

■ Para teléfonos móviles

1) Busque dispositivos Bluetooth disponibles en su teléfono móvil (lea las instrucciones de su teléfono móvil si necesita asistencia).
2) Seleccione 'EP605' de entre los dispositivos disponible y confirme la sincronización.
3) El LED de estado parpadeará dos veces por segundo mientras los auricular estén sincronizados con otro dispositivo.

Nota: Los ajustes Bluetooth en teléfonos móviles pueden variar entre marcas y modelos. Por favor, lea el manual de su teléfono móvil si necesita asistencia.

■ Para ordenadores

1) Habilite la función Bluetooth de su ordenador.
2) Seleccione ' Dispositivos e impresoras' en el Panel de control y haga clic en 'Agregar dispositivo'.
3) Seleccione 'EP605' de los dispositivos disponibles. El sistema instalará los drivers de manera automática.

   Nota:
   Para Windows 98, XP, y Vista, se requiere un driver adicional (no incluido).

4) El LED de estado parpadeará dos veces por segundo cuando los auriculares estén sincronizado.
5) Si los auriculares EP605 no se configuran automáticamente como dispositivo de salida, seleccione 'Sonido' en su Panel de control, seleccione EP605 y seleccione la opción 'seleccionar como predeterminado'.

   Nota:
   Cuando encienda los EP605, estos tratarán de sincronizarse con el último dispositivo al que lo haya conectado si ambos se encuentran dentro de un rango de alcance de 10m.

5.3 Control remoto

Los EP605 le permiten controlar la lista de reproducción de su teléfono móvil u ordenador mediante la conexión Bluetooth.

Presione el botón 'Power' para pausar o volver a la misma pista.

Presione + o - para subir o bajar el volumen.

Presione y mantenga pulsado + o - para reproducir la pista siguiente o anterior.

5.4 Función manos libres

Mientras los EP605 se encuentren conectados con un teléfono móvil, podrá responder llamadas mediante su sistema manos libres.

Presione el botón Power para responder o colgar una llamada.

Sostenga el botón Power durante 2 segundos para rechazar una llamada entrante.

Presione dos veces el botón ‘Power’ para volver a llamar al último número marcado.

6. Carga

Los auriculares emitirán un bip cada 20 segundos y el LED de estado parpadeará en rojo para indicar que la batería se encuentra en un nivel bajo. Para recargar la batería, utilice el cable micro USB incluido para conectar los auriculares a un puerto USB en activo.

El LED de estado permanecerá encendido en rojo mientras los auriculares estén cargándose. La luz se volverá azul cuando la batería esté totalmente cargada.

Nota:

1) Utilice únicamente cables de carga certificados por el fabricante.
2) Cargue totalmente los auriculares antes de utilizarlo por primera vez.
3) Si no utiliza los auriculares durante un periodo considerable de tiempo, cargue la batería totalmente antes de hacer uso de los mismos.

7. Especificaciones

Versión Bluetooth	Bluetooth 3.0 + EDR (Enhanced Date Rate)
Perfiles	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Rango de alcance	Hasta 10m
Respuesta de frecuencia	80Hz - 20KHz
Altavoz	15mW
Batería	70mAh/3.7V Polímero Li-ion
Autonomía	Hasta 5 horas
Tiempo de carga	Aprox. 2 horas
Puerto de carga	Micro USB
Peso	10g
Dimensiones	30 x 15 x 10mm

8. Solución de problemas

■ **Los EP605 no encienden**.

1) Cargue los auriculares.
2) Presione y mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos.

■ **El ordenador / móvil no encuentra el EP605.**

Confirme que los EP605 se encuentran en modo de

sincronización y dentro de un rango de alcance de 10 metros.

■ **El ordenador no instala los drivers para los EP605.**

1) Para sistemas operativos Windows 98, XP y Vista, se requieren drivers adicionales (no incluidos).
2) Para S/O Windows 7 y 9, trate de actualizar los drivers Bluetooth de su ordenador. Para información detallada de cómo proceder a dicha actualización, por favor contacte con su distribuidor o fabricante.

■ **La calidad de sonido es intermitente en modo Bluetooth.**

1) Asegúrese de que los auriculares se encuentran dentro de un rango de alcance de 10 metros.
2) Desconecte la función Wi-Fi del dispositivo de salida.

■ **No hay sonido en los auriculares.**

1) Compruebe el volumen tanto en el dispositivo de salida como en los auriculares.
2) Si los auriculares se encuentran conectados a un ordenador, por favor compruebe que los auriculares están configurados como dispositivo de salida actual.

■ **El teléfono móvil pide un código PIN.**

El código PIN para los EP605 es 0000.

11. Garantía

Este producto tiene una garantía de 12 meses a partir de la fecha original de compra. En el caso improbable de cualquier defecto ocasionado por los materiales o la fabricación, la unidad se le será reemplazada o reparada sin cargo alguno (siempre que sea posible) durante el periodo mencionado anteriormente. En caso de que el producto ya no esté disponible o no sea reparable se le ofrecerá un producto alternativo.

La garantía está sujeta a las siguientes condiciones:

- La garantía solo es válida en el país donde el producto fue comprado
- El producto debe haber sido instalado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual
- El producto solo debe tener un uso doméstico
- La garantía solo cubre la unidad principal no así los accesorios
- La garantía no cubre los daños causados por mal uso, negligencia, accidentes o desastres naturales
- La garantía será anulada si el producto es revendido o dañado por reparaciones inexpertas. El fabricante no se hace responsable de daños incidentales o consecuentes
- Por favor, consulte con nuestro departamento de atención al cliente antes de devolver cualquier producto. La empresa no se hace responsable de ninguna devolución imprevista

- Cualquier producto defectuoso debe ser guardado y enviado con sus accesorios, copia del recibo de compra y caja o paquete original.

La garantía no disminuye sus derechos estatutarios ni legales.

Atención al cliente:
Teléfono: +44 (0) 845 250 0586
Correo electrónico: service@augustint.com